

Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> KTM Adventure



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> KTM Adventure

1. Retire los soportes para equipajes de fábrica utilizando una llave torx T45.

2. Monte el soporte lateral izquierdo y asegúrelo en la parte superior utilizando uno de los pernos M8x30mm. Déjelo suelto.



3. Enrosque a mano otro perno M8x30mm para asegurar parcialmente el soporte lateral izquierdo antes de pasar al siguiente paso.



4. Asegúrese de que el portaequipajes esté lo suficientemente suelto como para que quepan los espaciadores detrás de la pestaña de montaje.



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> KTM Adventure

5. El perno más largo quedará arriba y el más corto (M8x45mm) en la parte inferior. No olvide añadir las arandelas.



6. Inserte y apriete ambos pernos. ¡Déjelos sueltos!



7. Paso opcional para apretar suavemente los pernos superiores, en caso de que tenga dificultades para enroscarlos a mano.



8. Con un perno Allen de 8x40 mm, una arandela y una tuerca de bloqueo, acople el lado superior izquierdo del portaequipajes al soporte premontado. Déjelo suelto.



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> KTM Adventure

9. Continúe con el montaje del portaequipajes del lado derecho.



10. Repita los pasos #4, #5 y #6 en el lado derecho. Esta vez use los pernos M8x30mm.



11. Monte el refuerzo transversal trasero.



12. Usando los cuatro pernos hexagonales M6x20mm, las tuercas de bloqueo y las arandelas, asegure el refuerzo transversal trasero. Herramientas recomendadas: llave inglesa de 10 mm y un zócalo y trinquete de 10 mm, pero otra opción son dos llaves inglesas de 10 mm. ¡Finalmente apriete TODOS los pernos y tuercas!



Instrucciones de Instalación >> Portaequipajes >> KTM Adventure

Lista de material y herramientas recomendadas



1. Llave Allen de 6mm o Zócalo Allen de 6mm
2. Llave inglesa de 10mm
3. Segunda llave inglesa de 10mm opcional
4. Zócalo hexagonal de 10mm
5. Extensión de Trinquete
6. Trinquete
7. 1x Perno Allen M8x55mm
8. 1x Perno Allen M8x45mm
9. 6x Perno Allen M8x30mm
10. 4x Perno de cabeza hexagonal M6x20mm
11. 4x Espaciador
12. 4x Tuerca de Bloqueo M6
13. 4x Arandela M6
14. 8x Arandela M8